

Opțiuni și accesorii - *SkyAir*

UNITĂȚI INTERIOARE - SISTEME DE CONTROL	FDQ125C	FDQ200B	FDQ250B	FAQ71C	FAQ100C
Telecomandă cu fir	BRC1D52/BRC1E52A (3)/BRC1E52B (4)			BRC1D52/BRC1E52A (3)/BRC1E52B (4)	
Controler I-touch	DCS601C51	-	-	DCS601C51	
Telecomandă cu infraroșu (pompa de căldură)	BRC4C65	-	-	BRC7EB518	
Telecomandă simplificată	-	-	-	BRC2C51	
Telecomandă pentru uz hotelier	-	-	-	BRC3A61	
Telecomandă centralizată	-	DCS302C51	-	DCS302C51	
Control unificat pornit/oprit	-	DCS301B51	-	DCS301B51	
Programator de timp	-	DST301B51	-	DST301B51	
Adaptor pentru cablare (interblocare pentru ventilatorul de introducere a aerului proaspăt)	KRP1C64	-	KRP1B54	-	
Adaptor pentru Pornire/Oprire externă și monitorizare pentru anexe electrice	-	KRP4A51		KRP4A51(1)	
Adaptor de interfață pentru Sky Air (2)	-	-	DTA112B51	-	
Cutie de instalare pentru adaptorul PCB	-	-	-	KRP4A93	
Senzor de comandă la distanță	KRC501-4B	-	-	KRC501-1	
Pornire/Oprire la distanță, Oprire forțată	EKRORO3	-	EKRORO	-	
Cutie electrică cu bornă de împământare (3 blocuri)	-	-	-	KJB311A	
Cutie electrică cu bornă de împământare (2 blocuri)	-	-	-	KJB212A	
Opțiuni PCB pentru încălzitorul electric extern, umidificator și/sau contorul orar	EKRP1B2	-	EKRP1B2	-	
Placă portantă pentru adaptorul PCB	KRP4A96	-	-	-	

Note

(1) Este necesară cutia de instalare pentru adaptorul PCB

(2) Este necesar adaptorul de interfață pentru seria Sky Air (DTA112B51)

(3) Sunt incluse următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, olandeză, greacă, rusă, turcă, portugheză, polonă

(4) Inclusiv următoarele limbi: engleză, germană, cehă, croată, maghiară, română, slovenă, bulgară, slovacă, sârbă, albaneză

(5) Încălzitorul electric, umidificatorul și contorul orar sunt livrate separat. Aceste componente nu trebuie montate în interiorul echipamentului

(6) De la telecomanda cu infraroșu nu se pot controla comanda pentru fantele individuale și comanda pentru volumul automat de aer.

UNITĂȚI INTERIOARE	FDQ125C	FDQ200B	FDQ250B	FAQ71C	FAQ100C	FHQ35C	FHQ50C
Filtru de rezervă cu durată lungă de viață	-	-	-	-	-	KAFP501A56	
Set pompă de condens	-	-	-	K-KDU572EVE		-	
Kit tubulatură de tip L (îndreptată în sus)	-	-	-	-	-	KHFP5N63	
Element de etanșare pentru refularea aerului	-	-	-	-	-	-	
Panou decorativ pentru refularea aerului	-	-	-	-	-	-	
Panou decorativ	-	BYBS125D (1)	-	-	-	-	
Panou decorativ opțional	-	EKBYBSD	-	-	-	-	
Filtru de zgomot	-	-	-	KEK26-1A		-	
Adaptor de refulare a aerului pentru conductă rotundă	-	KDAJ25K140A	-	-	-	-	
Adaptor aer proaspăt (tip cu instalare directă)	-	-	-	-	-	KDDQ50A140	

Note

(1) Panoul decorativ opțional EKBYBSD este necesar pentru montarea directă a panoului decorativ al unității.

UNITĂȚI EXTERIOARE	RZQ(S)G125L(7)V1/LY1	RZQ(S)G100L(7)V1/LY1 RZQ(S)G125L(7)V1/LY1	RZQ(S)G140L(7)V1/LY1
Dop de drenare centrală	-	-	-
Traseu racord agent frigorific	Pentru aplicații twin	-	-
	Pentru aplicații triple	KHRQ127H	-
	Pentru aplicații double twin	-	KHRQ127H (x3)-
Set adaptor cerere	-	-	-
Încălzitor placă inferioară	-	-	-

Note

(1) Încălzitorul pentru placa inferioară este disponibil numai pentru modelele RZQG*

(2) Pentru combinația dintre RZQ(S)G71L7V1B și EKBPH140L7 este necesar adaptorul de cerere KRP58M51 pentru a putea conecta încălzitorul pentru placa inferioară.

(3) Pentru RZQG71-140L7Y1B/RZQSG100-140L7Y1B în combinație cu FCQG35-71F și FCQHG71F utilizați traseul racord de agent frigorific menționat între paranteze.